

### **BBQ / Oven Meat Thermometer Grill-Right Wireless and Talking** Model: AW131

**USER MANUAL** 

Thank you for selecting the Oregon Scientific™ Wireless instructions and information you should know about.




- 1. MEAT / UP : Select meat type / increase target
- . POWER : Activate / deactivate unit
- COOK / DOWN : Select doneness level / decrease target temperature
- MODE: Select between cooking options Speaker



- . Belt Clip RESET
- °C / °F : Select temperature unit
- Battery compartment
- HI / LOW : Select volume level Battery compartment lever
- LANG: Press to select voice prompt language
- HR: Select hours for timer MIN : Select minutes for times
- 10. START / STOP: Start, pause and reset timer



- Language icons
- Doneness level Low battery indicator
- Signal reception icon
- Meat types
- Target temperature
- Current temperature



RESET 3. POWER Activate deactivate

1. LED indicator

- transmitter 4. Connector jack
- Battery compartment



 Probe connector wire

### GETTING STARTED

Insert the batteries (2 x UM-3 AA 1.5V batteries) as shown, taking care to match the polarities (+ / -).



indicates when the batteries are low.

The talking language needs to be set when the unit is first activated, or after changing batteries.

- 1. Press and hold POWER to activate the main unit. The language icons will flash
- 2. Press LANG to toggle to the language desired.

NOTE The language options are: EN (English), DK (Danish), FR (French), ES (Spanish) and DE (German).

Place the unit into the stand provided and work surface for easy viewing and access.



Remove the battery compartment cover and inser the transmitter batteries (2 x UM-4 AAA 1.5V batteries), taking care to match the polarities (+ / -)



2. Press RESET and replace the battery compartment door. The LED indicator will flash to indicate the transmitter is activated.

REMOTE indicates the batteries are low.

### TRANSMITTER DATA TRAN

Place the transmitter within 100 m (330 ft) of the main unit. The sensor reception icon shows the status.

STRONG	WEAK	NO SIGNA
		ę.

NOTE The LED indicator blinks during transmission. If the transmitter is moved out of range the unit will beep three times.

### OPERATION

CAUTION The probe is a sharp metal object, and will become hot during cooking. Take care when handling.



- Plug the probe connector to the transmitter jack. Insert tip of the probe into the center of the meat, taking care not to pierce through it. Do not expose any part of the probe to open flames.
- Press MEAT / UP to navigate and select the desired meat types. The voice announcement and LCD icon indicate the meat type.

ICON	DESCRIPTION
E	Beef
	Lamb
VEAL	Veal
	Hamburger
	Pork
	Turkey
	Chicken
(a'z)	

- 4. Press COOK / DOWN to select the doneness level (Rare, Medium Rare, Medium or Well Done), The LCD and talking announcement indicate selection
- 5. The target temperature appears on the LCD screen Begin cooking.
- 6. The cooking alerts will sound depending on the temperature:
- Nearly Done Alert: 2 beeps followed by "It's nearly done"
- when the meat is nearing the target temperature.

  Done Alert: 4 beeps followed by "It's done" when the meat has reached the target temperature.

- Overcook Alert: The LCD screen will flash and
- continue beeping until a button is pressed. Press any button to silence the alert.

NOTE When the probe temperature exceeds the maximum display temperature (300°C / 572°F) the LCD

- Insert the probe into the meat as shown above. Press and hold MODE to select manual target
- temperature mode. When in this mode, the meat icons will disappear
- Press MEAT / UP and COOK / DOWN to select your desired temperature. Your target temperature will appear on the LCD
- The cooking alerts will sound as described above. Press any button to silence the alert.

NOTE Press and hold MODE to return to automatic

- Once cooking is finished, remove the probe using an oven mitt
- Clean the probe with water and a mild detergent. To clean the main unit and sensor, wipe with a damp

NOTE Do not clean the probe in a dishwasher or immerse the main unit or sensor in water

### The count-up and countdown timers operate independently

of the temperature sensor. To set a count-up timer: If no countdown time is set the timer will act as a count

### To set a countdown time:

Use HR and MIN to set the countdown time. To start timer

- Press START / STOP to begin.
- Press START / STOP again to pause Once paused, press and hold START / STOP to reset
- 4. Once a countdown has finished, the unit will beep, to silence the alert press any button

**NOTE** The countdown timer will count up to 23:59.59

### TEMPERATURE UNIT

up timer.

Slide °C / °F to select the temperature unit.

Slide HI / LO switch to select the speaker volume level.

If no button is pressed for 5 seconds auto keylock will engage. Press any button to unlock

Press any button to illuminate the screen for 5 seconds

- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity.
- Do not cover the ventilation holes with any items such as newspapers, curtains etc.
- Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth. Do not clean the unit with abrasive or corrosive
- Do not tamper with the unit's internal components.
- This invalidates the warranty. Only use fresh batteries. Do not mix new and old hatteries
- Images shown in this manual may differ from the actual display When disposing of this product, ensure it is collected
- separately for special treatment. Placement of this product on certain types of wood may result in damage to its finish for which Oregon Scientific will not be responsible. Consult the furniture manufacturer's care instructions for information.

- . The contents of this manual may not be reproduced
- without the permission of the manufacturer.
- · Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.
- Please note that some units are equipped with a battery safety strip. Remove the strip from the battery compartment before first use.

NOTE The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change

### SPECIFICATIONS DESCRIPTION LxWxH (5.6 x 2.75 x 1.53 in Weight (without 145 a (5.1 oz) °C/°F 1°C (2°F) Resolution Display temperature 0°C - 300°C (32°F - 572°F Signal frequency Power 433MH 2 x UM-3 AA 1.5 V batteries REMOTE UNIT LxWxH (3.4 x 3.4 x 1.2 in) Weight (without 55 g (1.9 oz) 100 m (300 ft) unobstructed 2 x UM-4 AAA 1.5V batteries

### ABOUT OREGON SCIENTIFIC

If you're in the US and would like to contact our Custome Care department directly, please call: 1-800-853-8883

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit
- different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio / TV

The following information is not to be used as contact for support or sales. Instead, please call our customer service number at 1-800-853-8883 for all inquiries.

Oregon Scientific, Inc. 19861 SW 95th Ave., Tualatin, Oregon 97062 USA

1-800-853-8883

### Telephone No.: declare that the product Product No.: AW131

BBQ / Oven Meat Thermometer Product Name: Grill-Right Wireless and Talking

### Manufacturer: IDT Technology Limited

Block C. 9/F. Kaiser Estate Phase 1,41 Man Yue St., Hung Hom, Four Grill-Right Sans fil et Parlant

# Kowloon, Hong Kong

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation

is subject to the following two conditions: 1) This device

may not cause harmful interference. 2) This device must

accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

### Modèle: AW131 MANUEL DE L'UTILISATEUR

Merci d'avoir choisi ce Thermomètre BBQ vocal sans fil d'Oregon Scientific™. Conservez ce manuel car il contient des instructions et des informations qui peuvent vous être

### VUE D'ENSEMBLE

### VUE DE FACE



- 1. MEAT / UP (VIANDE / HAUT) : Sélectionnez le type de viande
- 2. POWER (MARCHE): Activez / désactivez l'appareil 3. COOK / DOWN (CUISSON / BAS) : Sélectionnez le degré de cuisson / baissez la température cible
- 4. MODE : Sélectionnez entre les options de cuisson 5. Haut-parleur



- Attache pour ceinture
- RESET (RÉINITIALISER)
- °C / °F : Sélectionnez l'unité de température

6. Levier du compartiment des batteries


- 5. HI / LOW (HAUT / BAS) : Sélectionnez le niveau de
- 7. LANG : Appuyez pour sélectionner la langue de votre 8. HR: Sélectionnez les heures pour la minuterie
- 9. MIN: Sélectionnez les minutes pour la minuterie 10. START / STOP : Mettez en marche, pausez et réinitialisez la minuterie

# Thermomètre à Viande pour BBQ /

# MEDIUM WELL DONE TARGET TEMP CURRENT E

- Icônes de sélecion des langues
- Niveaux de cuisson
- Indicateur de la puissance des batteries Icône du signal de réception
- Icône de la minuterie Types de viandes
- Température cible
- Température actuelle Minuterie

### TRANSMETTEUR ET SONDE



- (RÉINITIALISER)
- 4. Prise de connexion pour la sonde

. Compartiment des



- 1. Fil de connexion pour le
- transmetteur 2. Pointe de la sonde

### EN PREMIER LIEU

Insérez les batteries (2 batteries UM-3AA de 1.5 V) comme indiqué ci-dessous, en prenant bien soin de respecter les



# indique que les batteries sont faibles.

### SÉLECTION DE LA LANGUE

Il est nécessaire de sélectionner la langue dès la première mise en service de l'appareil ou après avoir changé les

1. Appuyez sur POWER pour activer l'appareil principal. Les icônes de sélections des langues clignoteront. 2. Appuyez sur LANG pour sélectionner la langue que

REMARQUE Les options de langues sont: EN

(anglais), DK (danois), FR (français), ES (espagnol) et DE

Placez l'appare dans le support fourni. Pour le voir et le manipuler plus facilement, placez le sur une table ou sur une surface de travail.




1. Retirez le couvercle du compartiment des batteries et insérez les batteries (2 batteries UM-4 AAA de 1.5 V) du transmetteur, prenant bien soin de respecter les polarités (+ / -).



2. Appuyez sur RESET et replacez le couvercle du compartiment des batteries. L'indicateur LED vous indique que le transmetteur est activé.

REMOTE indique que les batteries sont faibles.

Placez le transmetteur à une distance maximale de 100 m (330 pied) de l'appareil principal. L'icône de réception du senseur indique son statut.



REMARQUE L'indicateur LED clignotera pendant la transmission. Si le transmetteur est déplacé hors de la plage de transmission, l'appareil clignotera 3 fois.

### UTILISATION

transmetteur

**ATTENTION** La sonde est un objet métallique et pointu, et deviendra chaud pendant que vous cuisinez. Soyez prudent quand vous le manipulez





viande, prenant bien soin de ne pas la transpercer. N'exposez aucune partie de la sonde aux flammes Appuyez sur MEAT / UP pour naviguer et sélectionne

indiquent le genre de viande sélectionné.

2. Insérez la pointe de la sonde dans le centre de la

le type de viande désiré. Le message et l'icône LCD

ICONE	DESCRIPTION
BEEF	Bœuf
	Agneau
VEAL	Veau
	Hambourgeois
	Porc
	Dinde
	Poulet

4. Appuvez sur COOK / DOWN pour sélectionne le niveaux de la cuisson (bleu, saignant, a point, bien cuit). L'écran LCD et le message indiquent la





- la température : Signal de cuisson imminente : 2 déclenchements sonores suivis de « C'est presque cuit » quand la cuisson de la
- viande viande s'approche de la température cible. Signal de cuisson terminée : 4 déclenchements sonores suivis de « C'est cuit » quand la viande a atteint
- la température visée. Alerte du seuil de cuisson dépassé : L'afficheur LCD clignotera et continuera les déclenchements sonores
- jusqu'à ce qu'un bouton soit appuyé. 7. Appuyez sur n'importe quel bouton pour couper le son du signal.

REMARQUE Quand les données de la sonde sont audessus de la température maximale d'affichage (300°C / 572°F) l'écran LCD clignotera.

### RÉGLAGE MANUEL DE LA TEMPÉRATURE CIBLE

- . Insérez la sonde dans la viande tel qu'illustré ci-
- traitement adapté. 2. Appuvez et maintenez enfoncé la touche MODE pour sélectionner le mode de sélection manuelle de la
- température. Les icônes de viandes disparaîtront 3. Appuyez sur MEAT / UP et COOK / DOWN pour ectionner la température que vous désirez.
- 4. Votre température visée apparaîtra sur l'écran LCD.
- Commencez à cuisiner. 5. Les signaux de cuisson seront les mêmes que ceux décrits précédemment
- 6. Appuyez sur n'importe quelle touche pour couper le

REMARQUE Appuyez et maintenez enfoncé la touche MODE pour retourner vers l'option de température cible

### UNE FOIS LA CUISSON TERMINÉ

- Lorsque vous avez fini de cuisiner, retirez la sonde avec un gant de four.
- Nettoyez la sonde avec de l'eau légèrement savonneuse. Pour nettoyer l'appareil principal ainsi que l'émetteur, essuvez les avec un chiffon légèrement trempé.

REMARQUE Ne pas nettoyer la sonde dans un lavevaiselles ni immerger l'appareil principal ou l'émetteur dans l'eau

température

COMPTEUR / COMPTE À REBOURS

Les minuteries du compteur ainsi que du compte à

### Pour régler le compteur

Si le compte à rebours n'est pas réglé, la minuterie fonctionnera de la même manière qu'un un compteur.

### Pour régler le compte à rebours

Utilisez HR et MIN pour régler le compte à rebours

### Pour mettre la minuterie en marche :

- Appuyez sur START / STOP pour commence
- 2. Appuyez sur START / STOP une fois de plus pour le mettre sur pause.
- 3. Une fois sur pause, appuyez et maintenez enfoncé la touche START / STOP pour le remettre zéro.
- 4. Une fois le compte à rebours terminé, l'appareil sonnera. Pour couper le son du signal appuyez sur n'importe quelle touche.

REMARQUE La minuterie du compte à rebours ira iusqu'à 23:59 59 secondes

### UNITÉ DE TEMPÉRATURE

Glissez la touche °C / °F pour sélectionner l'unité de température

### VOLUME

Glissez la touche HI / LOW VOLUME pour sélectionner le niveau de volume du haut-parleur

### ONCTIONS DE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Si aucun bouton n'est appuyé pendant 5 secondes la fonction de verrouillage automatique se sera activée Appuyez sur n'importe quelle touche pour déverrouiller

### RÉTRO ÉCLAIRAGE

Appuyez sur n'importe quelle touche pour illuminer

- Ne pas soumettre le produit à une force excessive au choc, à la poussière, aux changements de température ou à l'humidité.
- Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des journaux, rideaux etc.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous renversez du liquide sur l'appareil, séchez- le immédiatement avec un tissu doux.
- Ne pas nettover l'appareil avec des matériaux corrosifs
- Ne pas trafiquer les composants internes. Cela invalidera votre garantie.
- N'utilisez que des batteries neuves. Ne pas utiliser
- des batteries neuves et usagées. Les images contenues dans ce manuel peuvent
- différer de l'aspect réel du produit. Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit. assurez-vous qu'il soit recueilli séparément pour un
- Le poser sur certaines surfaces en bois peut endommager la finition du meuble, et Oregon Scientific ne peut en être tenu responsable. Consultez les mises en garde du fabricant du meuble pour de plus amples renseignements.
- Le contenu du présent manuel ne peut être reproduit sans la permission du fabriquant.
- Ne pas jeter les batteries usagées dans les conteneurs municipaux adaptés. Veuillez effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.
- remarquer que certains appareils sont équipés d'une bande de sécurité. Retirez la bande du compartiment des batteries avant la première

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel peuvent être soumis à des modifications sans préavis.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	SYGNIFICATION
APPAREIL PRINCIPAL	
LxExH	142 x 70 x 39 mm (5.6 x 2.75 x 1.53 po)
Poids	145 g (5.1 oz)
Unité de température	°C / °F
Résolution de la température	1°C (2°F)
Plage d'affichage de la température	0°C - 300°C (32°F - 572°F)
Signal de fréquence	433MHz
Alimentation	2 batteries UM-3 AA de 1.5V
ÉMETTEUR	
LxExH	86 x 86 x 31 mm (3.4 x 3.4 x 1.2 po)
Poids	55 g (1.9 oz)
Distance de transmission	100 m (330 pi) sans obstruction
Alimentation	2 batteries UM-4 AAA de 1.5V

### À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez contacter notre service de soutien à la clientèle directement par téléphone

1-800-853-8883

### DÉCLARATION DE LA FCC DES É.-U.

Cet équipement est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est suiet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence dangereuse, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence recue, v compris l'interférence qui pourrait causer une opération indésirable.

**AVERTISSEMENT** Les changements ou les modifications qui ne sont pas approuvés expressément par le fabricant responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de catégorie B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont concues pour fournir une protection adéquate contre l'interférence dangereuse dans une installation

Cet équipement produit, utilise et peut émettre une

### radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé Termómetro para Barbacoa / Horno conformément aux instructions, il peut causer de **Grill-Right** l'interférence dangereuse pour les communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie qu'il n'y aura Inalámbrico y con Voz pas d'interférence des communications radio dans une

MANUAL DE USUARIO

### Augmenter la séparation entre l'équipement et le Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit

différent de celui du récepteur. Consulter le concessionnaire ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir leur

installation particulière. Si cet équipement cause de

l'interférence dangereuse pour la réception radio ou de

télévision, ce que l'on peut déterminer en allumant en

etéteignant l'équipement, l'utilisateur devrait essayer de

corriger l'interférence d'une des manières suivantes au

Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

L'information suivante ne doit pas être utilisée comme contact pour le support ou les ventes. Veuillez utilise notre numéro du service à la clientèle (indiqué sur notre site Web à www.oregonscientific.com) ou sur la carte de garantie du produit) pour toutes questions.

Adresse

Oregon Scientific Inc. 19861 SW 95th Ave., Tualatin, Oregon 97062 USA

### No de téléphone : 1-800-853-8883

déclarons que le produit

Numéro du produit : AW131 Thermomètre à Viande pour BBQ / Nom du produit : Four Grill-Right Sans fil et Parlant

IDT Technology Limited Fabricant: Block C, 9/F, Kaiser Estate Phase 1,41 Man Yue St.,

Hung Hom, Kowloon.

est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence dangereuse, (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

# Modelo: AW131

Gracias por elegir el Termómetro para Barbacoa con voz inalámbrico de Oregon Scientific™. Sírvase quardar este manual para disponer de las instrucciones v la información que debería conocer

### VISTA FRONTAL DE LA UNIDAD PRINCIPAL




- temperatura deseada
- COOK / DOWN : Selecciona el de nivel de cocción / reducción de la temperatura deseada

### VISTA TRASERA DE LA UNIDAD PRINCIPAL



- Compartimiento para las pilas
- HI / LOW : Selecciona el nivel del volumen
- 7. LANG: Pulse para seleccionar el idioma para los
- HR: Selecciona las horas del temporizador
- 10. START / STOP: Inicia, pausa y re-inicia el temporizador



Indicador LED

POWER: Activa/

Toma de la sonda

Cable de la sonda

Punta de la sonda

Compartimento para

Desactiva el transmiso

RESET

las pilas

Introduzca las dos pilas UM-3 (AA) de 1.5V como se indica

en el diagrama y haciendo coincidir la polaridad (+ y -).

MAIN Indica que las pilas tienen poca potencia.

Se debe seleccionar el idioma de voz cuando se activa la

1. Pulse **POWER** v manténgalo pulsado para activar la

unidad principal. Los iconos de idioma titilarán.

NOTA Las opciones de idioma son: EN (inglés), DK

2. Pulse LANG para seleccionar el idioma deseado.

(danés), FR (francés), ES (español) y DE (alemán).

unidad por primera vez o después de cambiar las pilas

SELECCIONE EL IDIOMA

Iconos de idioma Nivel de cocción

Indicador de pila con poca potencia

Icono de recepción de señal

lcono del temporizador

Temperatura deseada

Temperatura actual

TRANSMISOR Y SONDA

Tipos de carne

9. Temporizador

PARA EMPEZAR



- MEAT / UP : Selecciona el tipo de carne / incrementa la
- POWER: Activa / Desactiva la unidad
- MODE: Selecciona las opciones de cocción



- Clip para el cinturón
- °C / °F : Selecciona la unidad de temperatura
- Palanca de compartimento para las pilas
- MIN: Selecciona los minutos del temporizador

### colóquelo en una mesa o superficie para poder verlo y acceder a él

fácilmente

en el soporte

suministrado v

SOPORTE

Coloque la unidad

Retire la tana del compartimento para las pilas e introduzca las dos pilas para el transmisor UM-4 (AAA) de 1.5V haciendo coincidir la polaridad (+ y -).



- 2. Pulse RESET v vuelva a colocar la tapa del compartimento para pilas. El indicador LED titilará para indicar que el transmisor está encendido.
- REMOTE indica que las pilas tienen poca potencia.

# Coloque el transmisor en un radio de 100 m (330 pies)

de la unidad principal. El icono de recepción del sensor muestra el estado.

FUERTE	DEBIL	NO SE RECIBE SEÑAL
<b>P</b>	<b>P</b>	P

NOTA El indicador LED titila durante la transmisión. Si el transmisor se retira del radio de la cobertura, la unidad emitirá tres pitidos.

### FUNCIONAMIENTO

PRECAUCION La sonda es un objeto puntiagudo de metal y se calienta durante la cocción. Manipúlela con



- Conecte el conector de la sonda a la toma del
- Introduzca la punta de la sonda en el centro de la carne con cuidado de no punzarla. No exponga ningún
- componente de la sonda a las llamas descubiertas. 3 Pulse MEAT / UP para seleccionar el tipo de carne que desee. El anuncio de voz y la pantalla LCD

DESCRIPCIÓN

E	Carne de vaca
	Cordero
E	Ternera
	Hamburguesa
	Cerdo
	Pavo
<b>*</b> ~	

- 4. Pulse COOK / DOWN para seleccionar el nivel de cocción (Crudo, Poco cocido, Punto medio, o Bien cocido). La pantalla LCD y el anuncio de voz indicarán
- la selección 5. La temperatura deseada aparecerá en la pantalla LCD. Empiece a cocinar.
- Sonarán alertas de cocción según la temperatura: Alerta de casi listo: 2 pitidos seguidos de "Está casi listo" cuando la carne esté alcanzando la temperatura
- cuando la carne alcance la temperatura deseada. Alerta de sobrecocción: La pantalla LCD titilará v

Pescado

Alerta de listo: 4 pitidos seguidos de "Está listo"

seguirá emitiendo pitidos hasta que se pulse algún

7. Pulse cualquier botón para desactivar la alerta.

NOTA Si la temperatura de la sonda supera la temepratura máxima de pantalla (300°C / 572°F), la pantalla LCD titilará.

# RE MANUALMENTE LA TEMPERATUI

- Introduzca la sonda en la carne, tal v como se muestra en
- 2. Pulse MODE v manténgalo pulsado para seleccionar el modo de temperatura deseada manual. Cuando esté en este modo, los iconos de carne desaparecerán. 3. Pulse MEAT / UP y COOK / DOWN para seleccionar
- la temperatura que desee. 4. La temperatura deseada aparecerá en la pantalla
- LCD. Empiece a cocinar. 5. Las alertas de cocción sonarán como se ha explicado
- anteriormente 6. Pulse cualquier botón para desactivar la alerta.

NOTA Pulse MODE v manténgalo pulsado para volver automáticamente al modo de temperatura deseado.

### DESPUES DE COCINAR

- En cuanto acabe de cocinar retire la sonda usando una manopla de horno. Limpie la sonda con agua y un detergente suave. Para limpiar la unidad principal y el sensor use un
- NOTA No limpie la sonda en el lavavaiillas ni sumeria la unidad principal o el transmisor en agua.

# EMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA Y

Los temporizadores de cuenta regresiva y progresiva operan independientemente del sensor de temperatura.

Para configurar el temporizador de cuenta Si no se configura un temporizador de cuenta regresiva, el temporizador funcionará de manera progresiva

### Use HR v MIN para configurar la cuenta regresiva

Para configurar la cuenta regresiva:

- Para poner en marcha el temporizador Pulse START / STOP para empezar.
- Pulse START / STOP de nuevo para hacer una En pausa, pulse START / STOP y manténgalo pulsado
- 4. En cuanto hava finalizado una cuenta regresiva, la unidad emitirá un pitido. Para desactivar la alerta, pulse cualquier botón

NOTA El temporizador de cuenta regresiva contará hasta to 23:59.59 seg.

### UNIDAD DE TEMPERATURA

VOLUMEN Deslice el botón Hi/LO para seleccionar el volumen

Pulse °C / °F para seleccionar la unidad de temperatura.

## BLOQUEO AUTOMATICO

Si durante 5 segundos no se pulsa ningún botón, el bloqueo se activará automáticamente. Pulse cualquier botón para desbloquear.

### ILUMINACION DE LA PANTALLA

Pulse cualquier botón para iluminar la pantalla durante 5 seaundos.

### **PRECAUCIONES**

electricidad estática.

deseado.

No exponga a la unidad a fuerza extrema, descargas.

No cubra los orificios de ventilación con objetos como

- periódicos, cortinas, etc. No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad. límpiela con un paño suave v sin
- No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos. No manipule los componentes internos, de hacerlo se invalidaría la garantía.
- Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas vieias con pilas nuevas. Las imágenes de esta quía para el usuario pueden ser
- distintas al producto en sí.

- Cuando se deshaga de este producto, asegúrese de que sea recolectado separadamente para recibir un
- tratamiento especial. La colocación de este producto encima de ciertos tipos de madera puede provocar daños a sus acabados. Oregon Scientific no se responsabilizará de
- dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información. Número de teléfono: 1-800-853-8883 Los contenidos de este manual no pueden reproducirse
- No deseche las pilas gastadas con la basura normal. declaramos que el producto Es necesario que se recojan separadamente para Número de producto: AW131 poder tratarlas.
- Nombre del producto: Termómetro para Barbacoa / Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta del Horno Grill-Right Inalámbrico y con Voz compartimiento para pilas antes de usarla por primera vez Fabricante IDT Technology Limited

al 1-800-853-8883

Nombre

Dirección

Dirección:

Oregon Scientific, Inc. 19861 SW 95th Ave.,

Estados Unidos

cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su

funcionamiento queda suieto a las dos condiciones

siguientes: (1) Que este dispositivo no cause interferencias

perjudiciales, y. (2) Que este dispositivo acepte todas las

interferencias que reciba, incluso las interferencias que

puedan causar un funcionamiento no deseado.

Tualatin, Oregon 97062

Block C. 9/F. Kaiser Estate

Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

Phase 1,41 Man Yue St.

### NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden cambiarse sin aviso.

sin permiso del fabricante.

FICHA TECNICA	
TIPO	DESCRIPCION
UNIDAD PRINCIPAL	
LXAXA	142 x 70 x 39 mm (5.6 x 2.75 x 1.53 pulgadas)
Peso (sin pilas)	145 g (5.1 oz)
Unidad de temperatura	°C / °F
Resolución de temperatura	1°C (-2°F)
Pantalla de alcance de temperatura	0°C -300°C (32°F - 572°F)
Frecuencia de la señal	433MHz
Alimentación	2 pilas UM-3 (AA) de 1.5V
UNIDAD REMOTA	
LXAXA	86 x 86 x 31 mm (3.4 x 3.4 x 1.2 pulgadas)
Peso (sin pilas)	55 g (1.9 oz)
Alcance de	100 m (300 pies) sin obstáculos

### SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Si está en EE. UU. y quiere ponerse en contacto directo con nuestro Departamento de Atención al Cliente, llame al

2 pilas UM-4 / AAA de 1.5V

1-800-853-8883.

deseado

### ECLARACION DE LA COMISION FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). El funcionamiento de la unidad queda sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales, y. (2) Que este dispositivo acepte todas las interferencias que reciba, incluso las interferencias que puedan causar un funcionamiento no

ADVERTENCIA Los cambios o las modificaciones no aprobados en forma expresa por los responsables del cumplimiento de las normas pertinentes podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo

NOTA Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites estipulados para un dispositivo digital Clase B conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporciona protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia v. si no se instala v utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. No obstante, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse al encender o apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente

- corregirlas aplicando las siguientes medidas Vuelva a orientar o a ubicar la antena receptora.
- Incremente la distancia entre el equipo y el receptor Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito

radio/ TV para obtener ayuda.

distinto del que utilizó para conectar el receptor.

CION DE CONFORMIDAD

Consulte al distribuidor o a un técnico experto en

# La siguiente información no se utilizará como contacto

para soporte técnico o ventas. Para realizar todo tipo de consultas, llame a nuestro número de atención al cliente



© 2007 Oregon Scientific. All rights reserved P/N.: 086L004762-022